

이지퀵판넬 시공방법

콘크리트 위 시공방법 (리모델링)



1 콘크리트에 방부목을 설치한다.

콘크리트 위 시공방법 (리모델링)



2 콘크리트 방부목위 코너몰딩 고정 및 스타트 몰딩에 피스로 고정한다.

콘크리트 위 시공방법 (리모델링)




3 절단판넬 스타트몰딩에 고정하고 옆으로 밀어서 코너몰딩에 고정 한다.

콘크리트 위 시공방법 (리모델링)



3 절단판넬 스타트몰딩에 고정하고 옆으로 밀어서 코너몰딩에 고정 한다.

콘크리트 위 시공방법 (리모델링)



5. 1단 판넬 상부에 끼워서 2단 상부 방부목에 피스로 고정한다.